

DEBALLAGE

Remarque : Prise en charge du W-AIR Office disponible à partir de WMS 4.01.

- 1 x combiné W-AIR MED avec batterie Lithium-Ion
- 1 x chargeur
- 1 x adaptateur A/C
- 1 x clip ceinture et sa boîte

INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE

<https://www.wildix.com/safety-information/>

MISE EN SERVICE

1. Ouvrir le compartiment à pile en tournant le levier de verrouillage.
2. Soulever le couvercle du compartiment à pile et retirer la pile.
3. Retirer l'opercule de protection de la batterie.
4. Réinsérer la pile et refermer le compartiment à pile.
5. Brancher l'adaptateur secteur sur le chargeur.
6. Placer le téléphone sur le chargeur et charger complètement la batterie (cela peut prendre jusqu'à 6 heures ; l'état de charge est indiqué sur l'écran).

*Le voyant bleu du chargeur est allumé lorsque le téléphone est correctement placé sur le chargeur et en cours de chargement.*

ALLUMER / ÉTEINDRE

Appuyer sur la touche **décrocher** et la maintenir enfoncée pendant au moins 2 secondes pour allumer l'appareil.

Appuyer sur la touche **raccrocher** et la maintenir enfoncée pendant au moins 3 secondes pour l'éteindre.

CONNEXION LA BASE

1. Appuyer sur la touche **Menu**
2. Sélectionner **Connectivité**
3. Sélectionner **Enregistrer**,
4. Entrer le code PIN (par défaut, 0000)
5. Appuyer sur **OK**

SE CONNECTER

1. Composer le 99 et appuyer sur la touche verte **décrocher**
2. Entrer votre numéro de poste
3. Entrer les 5 premiers caractères de votre mot de passe
4. Appuyer sur la touche 1 lorsque vous y êtes invité(e).

*Pour entrer votre mot de passe à partir du clavier : appuyer une fois sur une touche alphanumérique correspondant à une lettre que vous devez entrer ; appuyer sur la touche étoile (\*) pour entrer un caractère spécial.*

*Exemple: Mot de passe: 4Ag7\$ZI@  
Entrer: 4247\**



APERÇU DU TÉLÉPHONE



## REPERTOIRE LOCAL

### Ajouter un contact au répertoire

1. Appuyer sur la touche **Menu** key et sélectionner **Contacts**
2. Appuyer sur la touche **Plus** -> **Ajout contact**
3. Remplir les champs, lorsque c'est terminé, appuyer sur **Sauvegarder**.

### Assigner une touche de composition rapide à un contact

1. Dans Contacts, sélectionner le contact à qui attribuer une touche de composition rapide
2. Sélectionner **Plus** -> **Numérotation rapide**
3. Sélectionner une touche de composition (entre 2 et 9) à laquelle vous assignez le contact
4. Appuyer sur **Ajouter**.

## PASSER UN APPEL

Manuellement: Entrer le numéro et appuyer sur la touche verte **Décrocher**.

Appeler un numéro de composition rapide: Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de numérotation abrégée (entre 2 et 9) assignée au contact.

Appeler depuis l'historique d'appels:

1. Appuyer sur la touche **Menu** et sélectionner **Appels**
2. Sélectionner l'appel de la liste
3. Appuyer sur la touche verte **Décrocher**.

Appeler depuis les répertoires partagés de l'entreprise

1. Appuyer sur la touche **Menu** et sélectionner **Répertoire Central**
2. Appuyer sur **Rechercher**
3. Entrer le numéro ou le nom et appuyer sur la touche **Selection**
4. Sélectionner le contact que vous souhaitez appeler (dans le cas où un contact a plusieurs numéros de téléphone, une flèche verte s'affiche près du contact; utilisez les touches de **Navigation** pour sélectionner le numéro de téléphone).
5. Appuyer sur la touche verte **Décrocher**.

*Les répertoires téléphoniques partagés de l'entreprise doivent être configurés par l'utilisateur via Collaboration ou par l'administrateur du PBX.*

## CONTRÔLE DU VOLUME, DU HAUT-PARLEUR, DU SILENCIEUX

Couper le son du microphone: Appuyer sur la touche **Muet** pendant l'appel.

Ajuster le volume: Appuyer sur les touches **Volume + / -** pendant l'appel.

Activer le mode haut-parleur: Appuyer sur la touche **Haut-Parleur** pendant l'appel. Appuyer sur cette touche pour répondre à un appel en mode haut-parleur.

## METTRE EN ATTENTE / DOUBLE-APPEL

Appuyer sur la touche **Attente** pour mettre un appel en attente

Double Appel: Entrer le numéro à appeler ou appuyer sur la touche **Selection** pour accéder aux **Contacts** ou au **Répertoire Central**, ensuite appuyer sur la touche verte **Décrocher**.

Switcher entre les appels: Lorsque vous passez un appel et qu'un second est en attente, appuyer sur la touche **Permuter** pour basculer d'un appel à l'autre.

*Note: cet appareil supporte jusqu'à deux appels / lignes actifs.*

## TRANSFERT D'APPEL

Transfert à l'aveugle (transférer l'appel sans le notifier à la personne qui doit recevoir l'appel)

1. Appuyer sur la touche **Transfert** pendant l'appel (l'appel est mis en attente)
2. Entrer le numéro ou appuyer sur la touche **Sélection** pour rechercher dans les **Contacts** ou le **Répertoire Central**
3. Appuyer sur la touche **Transfert**.

Transfert Assisté (transférer avec notification à la personne qui doit recevoir l'appel)

1. Appuyer sur la touche **Transfert** pendant l'appel (l'appel est mis en attente)
2. Entrer le numéro ou appuyer sur la touche **Sélection** pour rechercher dans les **Contacts** ou le **Répertoire Central**
3. Appuyer sur la touche verte **Décrocher**
4. Appuyer sur la touche **Transfert** pour transférer l'appel.

## CONFERENCE TELEPHONIQUE

1. Appuyer sur la touche **Conf.** pendant l'appel (l'appel est mis en attente)
2. Entrer le numéro ou appuyer sur la touche **Sélection** pour rechercher dans les **Contacts** ou le **Répertoire Central**
3. Appuyer sur la touche verte **Décrocher**
4. Lorsque le troisième participant répond, appuyer sur la touche **Conf.**

## ACCES A LA MESSAGERIE VOCALE

Appuyer sur la touche **Répondeur** (Touche 1) et la maintenir pendant au moins 2 secondes pour accéder au répondeur et suivre les indications audio.

## FONCTION MICROPHONE

Appuyer sur la touche **Menu**, sélectionner **Réglages** -> **PTT** -> **On** pour activer ce mode. Appuyer et maintenir la touche **Mute** puis dicter votre message. Votre message est transmis aux autres W-AIR du réseau qui prennent en charge la fonction microphone.

## REGLAGES TELEPHONE ET AUDIO

Réglages de la langue, les signaux lumineux, l'économie d'énergie, les réponses automatiques et le vibreur: Appuyer sur la touche **Menu** et sélectionner **Réglages**.

Volume de sonnerie, type de sonnerie, son du clavier, la couverture réseau, les réglages du chargeur, le Bluetooth et autres paramètres audio : Appuyer sur la touche **Menu** et sélectionner **Réglages Audio**.

Réglage de l'alarme: Appuyer sur la touche **Menu** et sélectionner **Alarme**.

Guide complet en ligne:



[www.wildix.com](http://www.wildix.com)