

Déballage

Remarque : Prise en charge du W-AIR Office disponible à partir de WMS 4.01.

- 1 x Combiné W-AIR Office avec batterie au lithium-ion y
- 1 x chargeur
- 1 x adaptateur A/C
- 1 x clip ceinture et sa boîte

Informations relatives à la sécurité

<https://www.wildix.com/safety-information/>

Mise en service

1. Ouvrir et tirer sur le couvercle de la batterie
2. Retirer la batterie
3. Retirer l'opercule de protection de la batterie
4. Réinsérer et fermer le compartiment à batterie
5. Brancher l'adaptateur secteur sur le chargeur
6. Placer le téléphone dans le chargeur et recharger complètement la batterie (cela peut prendre jusqu'à 5 heures).

Le voyant bleu du chargeur est allumé lorsque le téléphone est correctement placé dans le chargeur et en cours de chargement.

Allumer / Eteindre

- Appuyer sur la touche **Raccrocher** et la maintenir enfoncée pendant au moins 2 secondes pour l'activer.
- Appuyez sur la touche **Raccrocher** et la maintenir enfoncée pendant au moins 3 secondes pour l'éteindre.

Connexion à la base

1. Appuyer sur la touche **Menu**
2. Sélectionner **Connectivité**
3. Sélectionner **Enregistrer**
4. Entrer le code PIN (par défaut, 0000)
5. Appuyer sur **OK**.

Login

1. Composer le 99 et appuyer sur la touche verte **Raccrocher**
2. Entrer l'extension de poste
3. Composer les 5 premiers caractères de votre mot de passe
4. Appuyer sur la **touche 1** en suivant les instructions vocales.

Pour entrer votre mot de passe à partir du clavier: appuyer une fois sur une touche alphanumérique correspondant à une lettre que vous devez entrer; appuyer sur le bouton étoile (*) pour entrer un caractère spécial.

Exemple : Mot de passe: 4Ag7\$Z!@
Entrer : 4247*



APERCU DU TELEPHONE

Voyants lumineux
Appel manqué / Nouveau message vocal / Batterie faible
Les voyants peuvent être configurés dans les paramètres



Répertoire local

Ajouter un contact

1. Appuyer sur la touche **Menu** et sélectionner **Contacts**
2. Appuyer sur la touche Soft **Plus** -> **Ajout contact**
3. Remplir les champs, lorsque c'est terminé, appuyer sur **Sauveg.**

Assigner une touche de composition rapide à un contact

1. Sélectionner le contact à qui attribuer une touche de composition rapide
2. Sélectionner **Plus** -> **Numérotation abrégée**
3. Sélectionner une touche de composition (entre 2 et 9) à laquelle vous voulez assigner le contact
4. Sélectionner **Ajouter.**

Passer un appel

Manuellement : Entrer le numéro et appuyer sur la touche verte **Décrocher**

Appeler un numéro de composition rapide: Appuyer pendant plus de deux secondes sur la touche (2-9) assignée au contact.

Rappeler le dernier numéro composé:

1. Appuyer sur la touche **Menu** et sélectionner **Liste d'appels**
2. Sélectionner le dernier appel dans la liste
3. Appuyer sur la touche verte **Décrocher.**

Appel depuis l'annuaire partagé de l'entreprise

1. Appuyer sur la touche **Menu** et choisir **Répertoire central**
2. Appuyer sur la touche **Recherche**
3. Entrer le numéro ou le nom et appuyez sur la touche **Selection**
4. Sélectionner le contact que vous souhaitez appeler (si un contact a plusieurs numéros de téléphone, une flèche verte s'affiche à côté du contact; utilisez les touches de navigation pour sélectionner le numéro de téléphone)
5. Appuyer sur la touche verte **Décrocher.**

Les répertoires d'entreprise partagés doivent être configurés par l'utilisateur via Collaboration ou par l'administrateur PBX.

Commande de volume, haut-parleur, silencieux

Couper le micro : Appuyer sur La touche **Muet** pendant l'appel.

Ajuster le volume : Appuyer sur la touche de Navigation **Haut / Bas** pendant l'appel.

Activer le mode haut-parleur : Appuyer sur la touche verte **Décrocher** pour activer le haut-parleur pendant l'appel.

Mettre en attente / second appel

Appuyer sur la touche Soft **Attente** pour mettre l'appel en attente.

Deuxième appel: entrer le numéro à appeler ou appuyer sur la touche de sélection pour accéder au répertoire, puis appuyer sur la touche verte **Raccrocher.**

Switcher entre les appels: lors d'un appel et qu'un second est en attente, appuyer sur la touche **Navigation** pour basculer d'un appel à l'autre.

Note: cet appareil prend en charge jusqu'à deux appels actifs.

Transfert d'appel

Transfert d'appel aveugle (Transférer l'appel sans le notifier à la personne qui doit recevoir l'appel).

1. Appuyer sur la touche **Transfert** pendant l'appel (il est mis en attente)
2. Entrer le numéro ou appuyer sur la touche **Sélection** pour effectuer une recherche dans les contacts ou le répertoire central.
3. Appuyer sur la touche **Transfert.**

Transfert d'appel assisté (Transférer avec notification à la personne qui doit recevoir l'appel).

1. Appuyer sur la touche **Transfert** ou **Attente** pendant l'appel (l'appel en cours est alors mis en attente)
2. Composer l'extension du destinataire de l'appel
3. Appuyer sur la touche verte **Décrocher**
4. Appuyer sur la touche **Transfert.**

Appel Conférence

1. Appuyer sur la touche Soft **Conférence** pendant l'appel (l'appel en cours est alors mis en attente)
2. Entrer le numéro ou appuyer sur la touche **Sélection** pour effectuer une recherche dans les contacts ou le répertoire central.
3. Appuyer sur la touche verte **Décrocher**
4. Lorsque le 3ème participant a répondu, appuyer sur **Conférence**

Accéder à la messagerie vocale

Appuyer sur la touche **Messagerie vocale** (touche 1) et la maintenir enfoncée pendant plusieurs secondes pour accéder à la messagerie vocale et suivre les indications audio.

Push To Talk (PTT)

Appuyer sur la touche **Menu**, sélectionner **Paramètres** -> **PTT** -> Activé pour activer la fonction. Maintenir la touche **Muet** enfoncée et prononcer le message. Le message est transmis aux autres combinés W-AIR du réseau prenant en charge le PTT.

Paramètres du téléphone et audio

Pour paramétrer la langue, les signaux lumineux, l'économie d'énergie, les réponses automatiques et le vibreur, appuyer sur la touche **Menu** et sélectionner **Paramètres.**

Pour le volume et la mélodie de la sonnerie, le son des touches, la couverture, les réglages du chargeur: appuyer sur la touche **Menu** et sélectionner **Paramètres audio.**

Pour régler le réveil: appuyer sur la touche **Menu** et sélectionner **Réveil.**

Guide complet en ligne:



www.wildix.com